



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ**  
**(LG F2K2CHK2T) KULLANIM TALİMATI**



## 1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, Çamaşırhane Ünitesinde kullanılan LG F2K2CHK2T model kurutmalı çamaşır makinesinin kullanımını işlemi tanımlamaktır.

## 2. KAPSAM:

Bu talimat Çamaşırhane Ünitesinde, LG F2K2CHK2T model makine ile gerçekleştirilen çamaşır yıkama faaliyetlerini kapsar.

## 3. KISALTMALAR:

-

## 4. TANIMLAR:

**4.1. LG F2K2CHK2T:** 17 kg yıkama / 10 kg kurutma kapasiteli, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesidir.

## 5. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Çamaşırhane Görevlileri, kontrolünden Çamaşırhane Sorumlusu sorumludur.

## 6. FAALİYET:

### 6.1. Makineye Çamaşır Yüklenirken Dikkat Edilecek Hususlar

**6.1.1.** Makinede sadece çamaşır yıkayınız.

**6.1.2.** Kapasitesinden fazla çamaşır koymayınız.

**6.1.3.** Makineye aynı tip çamaşır yükleyiniz.

**6.1.4.** Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler yıkamayın.

**6.1.5.** Çamaşıruları makineye yerleştirirken “Tel, ataç, toplu iğne, çıt çıt, düğme” gibi ufak metal parçaların çamaşıruların aralarından ayıklanması gerekmektedir.

### 6.2. Yıkama İşlemi Basamakları

**6.2.1.** Çamaşıruları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Makine çalışırken kapı contasının veya çamaşıruların zarar görmemesi için conta üzerine çamaşır bırakmayın.

**6.2.2.** Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. Doldurma yaparken asla **MAX** çizgisini geçmeyin.

**6.2.3.** Çamaşır makinesini açmak için güç düğmesine basın.

**6.2.4.** Tercih edilen yıkama programını seçin. Seçmek için program düğmesine üst üste basabilir veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirebilirsiniz.

**6.2.5.** Programı Başlatmak İçin “**BAŞLAT / DURDUR**” düğmesine basın. Çamaşır makinesi çamaşıruların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>OH.TL.12</i>	<i>16.02.2021</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ**  
**(LG F2K2CHK2T) KULLANIM TALİMATI**



**6.2.6.** Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırıışıklığı azaltmak için çamaşırları makinenizden hemen çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğın içine kaçmış olabilecek küçük nesnelere için kapak lastiğini kontrol edin.

### 6.3. Kurutma İşlemi Basamakları

**6.3.1.** Kurutma için, çamaşır yükündeki tüm eşyaların benzer nitelikte ve kalınlıkta olduğundan emin olun.

**6.3.2.** Tambura çok fazla şey ekleyerek çamaşır makinesine yüklenmeyin. Eşyalar rahatça dönebilmelidir.

**6.3.3.** Çamaşır makinesi programı bitmeden kapağı açarsanız ve çamaşırı alırsanız, “**BAŞLAT / DURDUR**” düğmesine basmayı unutmayın.

**6.3.4.** Kurulama Bittikten sonra “*Cd*” görüntülenir. “*Cd*” buruşmanın azaldığı anlamına gelir. İşaret görüldüğünde herhangi bir düğmeye basın ve çamaşırları çıkarın. Herhangi bir düğmeye basmazsanız, program yaklaşık 4 saat sonra biter.

### 6.3. Dikkat Edilecek Hususlar

**6.3.1.** Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kötü kokuya neden olabilir.

**6.3.2.** Çamaşır makinesinin kurutma programını kapattığınızda, kurutma fan motoru kendini korumak için 1 dakika çalışabilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite & Akreditasyon Yöneticisi Ahmet Can KÜÇÜKKURT	Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
OH.TL.12	16.02.2021	00	-	2 / 2