



Özel EKOL HASTANESİ
BANTLI KURUTMALI ÜTÜ MAKİNESİ
(TOLKAR VELA 3215) KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, Çamaşırhane Ünitesinde kullanılan TOLKAR VELA 3215 model bantlı kurutmalı ütü makinesinin kullanımı işlemini tanımlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu talimat Çamaşırhane Ünitesinde, TOLKAR VELA 3215 model makine ile gerçekleştirilen çamaşır ütüleme faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:

-

4. TANIMLAR:

4.1. TOLKAR VELA 3215: 320 mm silindir çapı, 1500 mm silindir genişliği, 20 kg/saat ütüleme kapasitesine sahip sanayi tipi çamaşır ütüleme makinesidir.

4.2. SİLİNDİR ŞALTERİ: Silindirin dönüş yönünü ayarlamak için kullanılır.

4.3. SİLİNDİR HIZI ŞALTERİ: Silindirin hızını ayarlamak için kullanılır.

4.4. ISITICI ŞALTERİ: Silindirin sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

5. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Çamaşırhane Görevlileri, kontrolünden Çamaşırhane Sorumlusu sorumludur.

6. FAALİYET:

6.1. Ütüleme İşlemi Basamakları

6.1.1. Makineyi çalıştırmak için elektrik panosu üzerindeki sigortaları kaldırıp yan kapakları kapatarak “START” tuşuna basın.

6.1.2. “SİLİNDİR” şalteri ile silindirin dönüş yönünü, “SİLİNDİR HIZI” şalteri ile hızını ayarlayın.

6.1.3. “ISITICI” şalterini açıp silindir sıcaklık termostatını ayarlayarak silindirin ısınmasını sağlayın.

6.1.4. Çamaşır ütüleme esnasında davlumbaz mutlaka çalışmalıdır.

6.1.5. Silindir gerekli sıcaklığa ulaştığında, çamaşırın silindire doğru düzgün yol almasını sağlayarak ütülemeye başlayın.

6.1.6. Makinede iyi sıkılmış çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, masa örtüsü ve düz örtüler kurutulur ütülenebilir.

6.2. Dikkat Edilecek Hususlar

6.2.1. Makinede havluların kurutulup ütülenmesini sağlamak sakıncalıdır.

6.2.2. Makinede kıyafet ve elbise kesinlikle ütülenemez.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>OH.TL.14</i>	<i>16.02.2021</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



Özel EKOL HASTANESİ
BANTLI KURUTMALI ÜTÜ MAKİNESİ
(TOLKAR VELA 3215) KULLANIM TALİMATI



6.2.3. Makine kapasitesine veya ısısına göre malzemeyi bir defada ütüleyebileceği gibi bu işlem 2-3 defa da olabilir.

6.2.4. Ütülenecek çamaşır, makine kapasitesine göre enden veya boydan ütülenebilir.

6.2.5. Ütüleme esnasında elektrik kesilmesi yaşanırsa, silindire motorun arkasındaki volan yardımıyla çok ıslak bir çarşaf sarın. Makine yüksek ısıda çalıştığı için bu şekilde önlem alınmaz ise ütölüyücü keçeler zarar görebilir.

6.2.6. Isıtıcılar açıkken motor kesinlikle çalışmalı ve silindir mutlaka dönmelidir.

6.2.7. Ütüleme işlemini bitirmeden 20-30 dakika önce ısıtıcıyı kapatıp ütüleme işlemine devam edin. Makine soğuyuncaya kadar ütüleme yapın.

6.2.8. Makineyi, silindir soğuduktan sonra kapatın.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Uzmanı Ahmet Can KÜÇÜKKURT	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
OH.TL.14	16.02.2021	00	-	2 / 2