



Özel EKOL HASTANESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ
(TOLKAR HYDRA 500) KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, Çamaşırhane Ünitesinde kullanılan TOLKAR HYDRA 500 model çamaşır yıkama ve sıkma makinesinin kullanımı işlemini tanımlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu talimat Çamaşırhane Ünitesinde, TOLKAR HYDRA 500 model makine ile gerçekleştirilen çamaşır yıkama faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:

3.1. Atü: Atmosfer Teknik Üst Basınç

4. TANIMLAR:

4.1. TOLKAR HYDRA 500: 50 kg/sf kapasiteli, 500 litre tambur hacmine sahip sanayi tipi çamaşır yıkama ve sıkma makinesidir.

5. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Çamaşırhane Görevlileri, kontrolünden Çamaşırhane Sorumlusu sorumludur.

6. FAALİYET:

6.1. Makineye Çamaşır Yüklenirken Dikkat Edilecek Hususlar

6.1.1. Makinede sadece çamaşır yıkayınız.

6.1.2. Kapasitesinden fazla çamaşır koymayınız.

6.1.3. Makineye aynı tip çamaşır yükleyiniz.

6.1.4. Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler yıkamayın.

6.1.5. Çamaşıruları makineye yerleştirirken “Tel, ataç, toplu iğne, çit çit, düğme” gibi ufak metal parçaların çamaşırarın aralarından ayıklanması gerekmektedir.

6.2. Yıkama ve Sıkma İşlem Basamakları

6.2.1. Makine kumanda paneli üzerindeki ana şalteri sağa doğru çevirerek açınız. Ekranı “TOLKAR” logosu gelecektir.

6.2.2. Otomatik program çalıştırmak için; “START / STEP” tuşuna basınız. Çalıştırmak istediğiniz programı sağ-sol ok tuşlarıyla veya tuş takımından program numarası girerek onaylayınız. Ekranı program numarası,program ismi ve program içerisinde bulunan işlemler gelecektir.

6.2.3. Programı başlatmak istediğiniz işlemi sağ-sol ok tuşlarıyla veya tuş takımından işlem numarasını girerek seçiniz ve onaylayınız.

6.2.4. İşlem onaylandığında program seçilen işlemde başlayacak ve daha sonraki işlemleri arka arkaya otomatik olarak yapacaktır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>OH.TL.08</i>	<i>16.02.2021</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 3</i>



Özel EKOL HASTANESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ
(TOLKAR HYDRA 500) KULLANIM TALİMATI



6.2.5. Makinenin deterjan konulan kısmına geçip çalıştırılacak program içeriğine göre uygun bölümlere gerekli miktarda deterjan koymayı unutmayınız.

6.2.6. Program çalışma anında ekranda program numarası, işlem numarası, program ismi, kalan zaman, toplam zaman, sıcaklık, su seviyesi ve tambur devri görülebilir.

6.2.7. Program çalışma anında “**START / STEP**” tuşuna basıldığında bilgisayar bir sonraki işleme geçecektir.

6.2.8. Program çalışma anında “**MANUEL / PAUSE**” tuşuna basıldığında programa ara verilerek manuel kontrole geçilir.

6.2.9. Program çalışma anında “**STOP / RESET**” tuşuna basıldığında bilgisayar işlemi iptal ederek ilk ekrana döner.

6.2.10. Manuel program çalıştırmak için; “MANUEL / PAUSE” tuşuna basınız. Bilgisayar manuel kontrole geçecektir.

6.2.11. Tuş takımı üzerinden çalıştırmak istediğiniz işlemi seçiniz. Program çalışmaya başlayacaktır.

6.2.12. Çalışma anında tuş takımı üzerinden sıcaklık, zaman, devir, su seviyesi, tambur dönüş tipi seçeneklerine istenilen değerler yazılabilir.

6.2.13. Program tamamen bittiği zaman ekranda “**İŞLEM SONU**” yazısı gelerek sesli ikaz verir.

6.2.14. Çalışma anında sıcak - soğuk - yumuşak su tuşlarına basarak manuel su aldırabilirsiniz.

6.3. Makine Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar

6.3.1. Su ve buhar basıncı minimum 2 Atü, maximum 4 Atü olmalıdır. Su ve buhar bağlantılarının pislik tutucularının zamanla temizlenmesi gerekmektedir.

6.3.2. Makine program içerisinde belirtilen sürede su alamadığı zaman “**SU ALINAMIYOR**” yazısı ekrana gelerek sesli ikaz verir. Bu durumda suyun yeterli basınçta gelip gelmediği veya su girişlerindeki pislik tutucularının temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

6.3.3. Makine program içerisinde belirtilen sürede istenilen sıcaklığı sağlayamadığında “**SU ISITILAMIYOR**” yazısı ekrana gelerek sesli ikaz verir. Bu durumda gelen su sıcaklığı çok düşük ya da ısıtma sistemi arızalanmış olabilir.

6.3.4. Makine çalışırken çamaşır yükleme kapağı açılırsa makine duracak ve ekranda “**KAPAK AÇIK**” yazısı gelerek sesli ikaz verecektir. Kapak kapatılıp “**START**” tuşuna basıldığında program devam eder.

6.3.5. Makine çalışırken bir tehlike anında “**EMERGENCY STOP**” butonuna basıldığı takdirde makine otomatik olarak duracak, ekranda “**ACİL STOP BASILI**” yazısı gelecektir. Tehlike durumu kalktığı takdirde butonu sağa doğru çevirip makine çalıştırılabilir.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>OH.TL.08</i>	<i>16.02.2021</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>2 / 3</i>



Özel EKOL HASTANESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ
(TOLKAR HYDRA 500) KULLANIM TALİMATI



6.3.6. Makine sıkma anında balanslı çalıştığı takdirde mekanik aksama zarar vermemek için sıkmayı durdurur. Bu işlemi 4 defa dener. Bütün sıkma denemeleri balanslı olduğu takdirde “**SIKMA YAPILAMIYOR**” yazısı ile kullanıcıyı uyarır. Bu durumda makine içerisindeki çamaşırı çıkarıp düzgün şekilde yerleştirerek sıkma işlemi tekrar denenmelidir.

6.3.7. Makine program içerisinde belirtilen sürede boşaltma işlemi yapamazsa “**TAHLİYE YAPILAMIYOR**” yazısı ekrana gelerek sesli ikaz verir. Bu durumda tahliyenin bağlı olduğu pis su giderinin tıkalı olup olmadığı veya tahliye vanasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<p>Kalite & Akreditasyon Uzmanı Ahmet Can KÜÇÜKKURT</p>	<p>Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ</p>	<p>Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</p>

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
OH.TL.08	16.02.2021	00	-	3 / 3