



Özel EKOL HASTANESİ

ÇAMAŞIR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
OH.PR.01	23.02.2021	01	02.09.2024	1 / 4

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, çamaşırhane ve çamaşır hizmetleri süreçlerinin uygun yönetimi sayesinde hasta, refakatçi ve sağlık tesisi çalışanlarının, hastane enfeksiyonlarından korunması ve hizmetin aksamasını sağlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu prosedür hastanede kullanılan yıkanabilir tüm tekstil/mefruşat, koruyucu malzemeler vb. malzemelerin uygun şartlarda toplanması, taşınması, uygun ürünle yıkanması, dezenfekte edilmesi, temizlenmesi, katlanıp, ütülenmesi, paketlenmesi ve birimlere geri dağıtılmasına yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetlerle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

-

4. TANIMLAR:

4.1. Kirli Çamaşır: Hastane genelinde, kullanılmış tüm tekstil ürünlerini (ameliyathane örtüleri, batın bezleri, battaniye, yorgan, alez, yastık kılıfı, çarşaf, pike, forma, mop, temizlik bezi vs.) tanımlar.

4.2. Enfekte Çamaşır: İzolasyon uygulanan enfeksiyonlu hastaların çamaşırlarını tanımlar.

4.3. Temiz Çamaşır: Yıkama işlemi tamamlanmış çamaşırları tanımlar.

5. SORUMLULAR:

Bu prosedürün uygulanmasından çamaşırların toplama, taşınma, ayrıştırılma, yıkama, ütüleme, saklama ve dağıtımında görevli tüm personel, kontrolünden Tedavi ve Bakım Hizmetleri Müdürü ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi sorumludur.

6. FAALİYET:

6.1. Çamaşırhane Fiziksel Özellikleri

6.1.1. Çamaşırhane zemin ve duvarları kolay temizlenebilen, düz ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Mümkün oldukça kuru ve temiz halde tutulmalıdır.

6.1.2. Çamaşırhane, temiz ve kirli hava karışımının minimuma indirilmesi amacıyla negatif basınç ile havalandırılmaktadır.

6.1.3. Çamaşırhane **kirli alan**, **yarı kirli alan (yıkama alanı)**, **temiz alan (kurutma alanı)** ve **temiz alan (ütüleme ve tasnif alanı)** olarak dört bölüme ayrılmıştır.

6.1.4. Çamaşırhane kirli alanında personel için uygun el yıkama lavabosu bulunmaktadır.

6.2. Çamaşırların Toplanması ve Taşınması

6.2.1. Çamaşırların toplanması ve taşınması süreci “ÇAMAŞIR HİZMETLERİ ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI”na uygun olarak gerçekleştirilmelidir.



Özel EKOL HASTANESİ

ÇAMAŞIR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ



<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
OH.PR.01	23.02.2021	01	02.09.2024	2 / 4

6.2.2. Hasta çamaşır takımları her gün veya ihtiyaç halinde değiştirilmelidir. Ameliyat, girişimsel işlem ve muayene örtüleri ise her hastadan sonra değiştirilmelidir.

6.2.3. Kirli ve enfekte çamaşırlar birimlerde/servislerde görevlendirilen personel tarafından toplanmalıdır. Kirli ve enfekte çamaşırların toplanma ve taşınma süreci aşağıdaki tabloya uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:

Birimler / Servisler	Günler	Toplama ve Taşımadan Sorumlu Personel	Çamaşırhane Kabul Saatleri
Servisler	Her gün	İlgili Servis Temizlik Personeli	09.30-10.00 / 15.00-15.30
Yoğun Bakımlar	Her gün	Yoğun Bakım Temizlik Personeli	09.00-09.30
Acil Servis	Her gün	Acil Servis Temizlik Personeli	09.30-10.00 / 15.00-15.30
Ameliyathane	Her gün	Ameliyathane Temizlik Personeli	10.00-10.30 / 12.00-12.30 / 14.00-14.30 / 17.00-17.30
Temizlik Malzemeleri	Her gün	Tüm Temizlik Personeli	16.30-17.00

6.3. Çamaşırların Ayrıştırılması

6.3.1. Çamaşırlar, kirli kabul bölümünde sayılarak teslim alınır, kaydedilir ve ilgili alanlara ayrıştırılır. Ayrıştırma kirli çamaşırların cinsine, rengine ve kirlilik düzeyine göre yapılır.

6.4. Çamaşırların Yıkaması

6.4.1. Çamaşırhane envanterinde 2 adet **TOLKAR HYDRA 500 (50 kg)**, 1 adet **TOLKAR HYDRA 250 (25 kg)**, 2 adet **TOLKAR HYDRA 20 kg**, 1 adet **TOLKAR HYDRA 120 (12 kg)** çamaşır yıkama ve sıkma makinesi bulunmaktadır. Çamaşır yıkama işlemleri aşağıdaki tabloya uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:

Makine Adı	Yıkacak Çamaşır	Ön Yıkama (Soğuk)	Ana Yıkama (°C)	Yıkama Süresi (Toplam)
TOLKAR HYDRA 500 (1)	Ameliyathane Örtüleri	Evet	80 °C	120 dakika
	Batın Bezleri	Evet	80 °C	180 dakika
TOLKAR HYDRA 500 (2)	Nevresim, Çarşaf, Pike	Evet	80 °C	120 dakika
TOLKAR HYDRA 200 (1)	Alez, Yastık, Yorgan, Battaniye	Evet	60 °C	90 dakika
	Ameliyathane Terlikleri	Evet	40 °C	60 dakika
TOLKAR HYDRA 120	Temizlik Bezleri	Evet	80 °C	90 dakika
TOLKAR HYDRA 200 (2)	Personel Formaları	Evet	40 °C	60 dakika
TOLKAR HYDRA 250	Moplar ve Paspaslar	Evet	80 °C	90 dakika



Özel EKOL HASTANESİ

ÇAMAŞIR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ



<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
OH.PR.01	23.02.2021	01	02.09.2024	3 / 4

6.4.2. Çamaşır yıkama işlemlerinde kullanılacak deterjan miktarları aşağıdaki tabloya uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:

Makine Adı	Yıkanacak Çamaşır	Kan Sökücü (gr)	Ağartıcı (gr)	Deterjan (gr)	Yumuşatıcı (gr)
TOLKAR HYDRA 500 (1)	Ameliyathane Örtüleri	200 gr	200 gr	400 gr	-
TOLKAR HYDRA 500 (2)	Nevresim, Çarşaf, Pike	200 gr	200 gr	400 gr	800 gr
TOLKAR HYDRA 200 (1)	Alez, Yastık, Yorgan, Battaniye	100 gr	100 gr	400 gr	800 gr
	Ameliyathane Terlikleri	100 gr	100 gr	400 gr	-
TOLKAR HYDRA 120	Batın Bezleri	200 gr	200 gr	400 gr	800 gr
TOLKAR HYDRA 200 (2)	Personel Formaları	-	-	200 gr	800 gr
TOLKAR HYDRA 120	Temizlik Bezleri	-	-	200 gr	-
TOLKAR HYDRA 250	Moplar ve Paspaslar	-	-	200 gr	-

6.4.3. Çamaşırhane envanterindeki yıkama makinelerinin kullanım talimatları mevcut olup, makineler talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır(*Bakınız: 7.İlgili Dokümanlar*).

6.4.4. Yıkama suyu sıcaklıkları ve yıkama süreleri, yıkama boyunca makine üzerindeki göstergeler aracılığıyla takip edilmelidir.

6.4.5. Yıkama işlemi tamamlanan çamaşırlar bekletilmeden temiz çamaşır arabası ile kurutma makinelerine taşınır.

6.5. Çamaşırların Kurutulması, Ütülenmesi ve Tasnifi

6.5.1. Çamaşırhane envanterinde 3 adet **TOLKAR CARINA 605 (30 kg)** çamaşır kurutma makinesi bulunmaktadır. Çamaşırhane envanterindeki kurutma makinelerinin kullanım talimatları mevcut olup, makineler talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır(*Bakınız: 7.İlgili Dokümanlar*).

6.5.2. Kurutma işlemi tamamlanan çamaşırlar bekletilmeden temiz çamaşır arabası ile ütüleme makinesine taşınır.

6.5.3. Çamaşırhane envanterinde 1 adet **TOLKAR VELA 3215** bantlı kurutmalı ütü makinesi bulunmaktadır. Çamaşırhane envanterindeki ütü makinesinin kullanım talimatı mevcut olup, makine talimatına uygun olarak kullanılmalıdır(*Bakınız: 7.İlgili Dokümanlar*).

6.5.4. Ütülenen çamaşırlar katlanarak tasniflenmelidir.

6.6. Temiz Çamaşırların Dağıtımı

6.6.1. Temiz çamaşırlar, kirli çamaşır teslimi sonrası, teslim edilen kirli çamaşır miktarını karşılayacak şekilde çamaşırhane tasnif alanından temin edilir.



Özel EKOL HASTANESİ

ÇAMAŞIR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
OH.PR.01	23.02.2021	01	02.09.2024	4 / 4

6.6.2. Temiz çamaşırların taşınması süreci “ÇAMAŞIR HİZMETLERİ ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI”na uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

6.7. Çamaşırhane Temizliği

6.7.1. Çamaşırhane ünitesi “ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI” üzerinden, alanların risk düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır ve ilgili temizlik takip formları ile takip edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- 7.1. ÇAMAŞIR HİZMETLERİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
- 7.2. ÇAMAŞIRHANE ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI
- 7.3. ÇAMAŞIRHANE (KİRLİ AYRIŞTIRMA ALANI) TEMİZLİK TAKİP FORMU
- 7.4. ÇAMAŞIRHANE (YIKAMA ALANI) TEMİZLİK TAKİP FORMU
- 7.5. ÇAMAŞIRHANE (KURUTMA ALANI) TEMİZLİK TAKİP FORMU
- 7.6. ÇAMAŞIRHANE (ÜTÜLEME VE TASNİF ALANI) TEMİZLİK TAKİP FORMU
- 7.7. ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ (TOLKAR HYDRA 500) KULLANIM TALİMATI
- 7.8. ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ (TOLKAR HYDRA 250) KULLANIM TALİMATI
- 7.9. ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ (TOLKAR HYDRA 120) KULLANIM TALİMATI
- 7.10. KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ (LG F2K2CHK2T) KULLANIM TALİMATI
- 7.11. ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ (TOLKAR CARINA 605) KULLANIM TALİMATI
- 7.12. BANTLI KURUTMALI ÜTÜ MAKİNESİ (TOLKAR VELA 3215) KULLANIM TALİMATI

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite Direktörü Sude BAKIR	 Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Yeşim İNCİ	 Kaliteden Sorumlu Biyokimya Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR