



# Özel EKOL HASTANESİ

## İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU



### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI		KAPASİTE		BAKIM PERİYODU	AYLIK
MODELİ		CİHAZ KODU		BAKIM TARİHİ	...../...../.....
SERİ NO		KULLANIM YERİ			

### YAPILCAK KONTROLLER

1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır.
2	Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.
3	Pompa bağlantılarında ve salmasurasında su kaçağı var mı kontrol edilir.
4	Çıkış Kolektör basıncı yeterlimi basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.
6	Kaplin ve bilye yataklarının boşluk kontrolü yapılır
7	Yağlama gerektiren mekanik aksamlar yağlanır.
8	Kumanda panosunda arıza uyarısı varmı kontrol edilir.
9	Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör , röle, motor vs.) kontrolü yapılır.
10	Emiş kolektörü filtresi temizlenir.
11	Su deposu seviyesi ve şamandıraların çalışması kontrol edilir.
12	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.
Not:	Aylık bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacak. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Sorumlusuna bilgi verilecek.

### TEKNİK RAPOR

### SORUMLU PERSONEL

Ad-Soyad:

İmza:

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.FR.10	09.01.2013	02	05.10.2022	1 / 1