



Özel **EKOL HASTANESİ**
KOMPRASÖR CİHAZI
AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU



CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI		KAPASİTE		BAKIM PERİYODU	AYLIK
MODELİ		CİHAZ KODU		BAKIM TARİHİ/...../.....
SERİ NO		KULLANIM YERİ			

YAPILCAK KONTROLLER

1	Bakıma başlamadan Kompresör durdurulacak.(kontrol panosundan şarteli off konumuna al)
2	Yağ seviyesi kontrol edilecek.
3	Yağ ve hava kaçak kontrolü yapılacak.
4	Depo ve hat filtresi suyu boşaltılacak.
5	Otomatik tahliyenin çalışması kontrol edilecek
6	Kondanser ve evaporatör basınçlı hava ile temizlenecek.
7	Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanlar(kablolar, sigorta, şartel, kontaktör, röle, selenoid valfler vb.) kontrol edilecek.
8	Cihazın çalışması sırasında ses ve titreşim kontrolü yapılacak.
9	Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da işareti var mı kontrol edilecek. Çalışma saati forma işlenecek

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Sorumlusuna bilgi verilecek.

ÇALIŞMA SAATİ	YAĞ SEVİYESİ	MOTOR SICAKLIĞI	KOMPEŞÖR VOLTAJİ R/S/T		

TEKNİK RAPOR

SORUMLU PERSONEL

Ad-Soyad:

İmza:

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>TY.FR.09</i>	<i>09.01.2013</i>	<i>03</i>	<i>05.10.2022</i>	<i>1 / 1</i>